

科润德液压站维护保养 售后服务中心

文件编号：Q/KRDZO-SBRH-010

2022年

此保养内容及产品如有变更，不易另行通知

www.kerunde.com



液压站维护保养



视镜
位置

液压站维护注意：

- 1、液压站出厂时是未加油状态，故在使用前需加油，日常发现油少时，需及时补充油，保持在视镜2/3位置；
- 2、油品：N46抗磨液压油；
- 3、加油量：在液压站的侧面观察镜2/3位置，首次加油量大概在50L左右；
- 4、油压正常可以调到8-10压；
- 5、过滤器定期更换滤芯（建议三个月）
- 6、控制程序：

电机不能常开，如冷却器上需要排料动作时：启动电机-电磁阀动作；排料结束：电磁阀失电-电机关闭。



合作共赢

THE END